

MECANISMO DE SAIDA PARA CAIXA ACOPLADA

PÁDOVA
HIDROSOLUÇÕES

Santo Antonio di Pádova Indústria e Com. Ltda.
Rua Werner Duwe, 3380 – Testo Salto
CEP: 89074-000 Blumenau – SC | Ind. Brasileira
Fone: 47 3327 2721 | sac@padova.ind.br
www.padova.ind.br



PÁDOVA
HIDROSOLUÇÕES

REF. 110.848

MANUAL MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA

REF. 110.848

OBSERVAÇÃO: REMOVA OS MECANISMOS ANTIGOS E LIMPE BEM A CAIXA ANTES DE INSTALAR O NOVO.

1

Solte a porca e a arruela de plástico do produto. Insira o mecanismo de saída com a borracha dentro do buraco da caixa acoplada.

Após ajustar o mecanismo no local próprio, coloque a arruela e rosqueie a porca por baixo.

Não necessita utilizar ferramenta para aperto.



2

Encaixe a vedação de borracha entre a caixa acoplada e a bacia sanitária de forma que fique bem firme.

Coloque a caixa em cima da bacia sanitária e fixe-a com os parafusos de fixação, apertando-os de forma que fiquem firmes.

Verifique se os parafusos estão bem apertados e se a caixa não está com folga.

✓ Vedante composto por BORRACHA NITRILICA, considerado um dos materiais mais resistentes do mercado.

PÁDOVA
HIDROSOLUÇÕES

3



Ajuste do escoamento de segurança (ladrão): corte o tubo utilizando uma serrinha ou mesma uma faca com serra, para que fique numa altura segura evitando vazamentos.

Esta regulagem deverá ficar acima do nível do Mecanismo de entrada entre 20 e 30mm .

Engate a corrente ao mecanismo acionador conforme a altura necessária, e feche a tampa.

4



Possível regulagem.

Instalação do Mecanismo Acionador Superior



1

A. Soltar a porca plástica do mecanismo acionador.

2

B. Prenda-o, rosqueando a porca de fixação por baixo.

3



C. Inserir o Mecanismo Acionador no furo da tampa ou caixa acoplada. (Acionamento superior)

D. Fechar a tampa e certificar-se que o ajuste do acionamento interno esteja correto.

*Acionador fornecido separadamente ou incluso no kit completo.