

MANUAL MECANISMO DE SAÍDA CONVENCIONAL AJUSTÁVEL PARA CAIXA ACOPLADA.

REF. 110.859

OBSERVAÇÃO: REMOVA OS MECANISMOS ANTIGOS E LIMPE BEM A CAIXA ANTES DE INSTALAR O NOVO.



Solte a porca e a arruela de plástico do produto. Insira o mecanismo de saída com a borracha dentro do buraco da caixa acoplada.

Após ajustar o mecanismo no local próprio, coloque a arruela e rosqueie a porca por baixo.

Não necessita utilizar ferramenta para aperto.



Encaixe a vedação de borracha entre a caixa acoplada e a bacia sanitária de forma que fique bem firme.

Coloque a caixa em cima da bacia sanitária e fixe-a com os parafusos de fixação, apertando-os de forma que fiquem firmes.

Verifique se os parafusos estão bem apertados e se a caixa não está com folga.

✓ Vedante composto por BORRACHA NITRILICA, considerado um dos materiais mais resistentes do mercado.

PÁDOVA
HIDROSOLUÇÕES



3
Ajuste a altura do extrusor do mecanismo conforme sua necessidade, deslocando para cima ou para baixo para que fique na altura segura evitando vazamentos.

Esta regulagem deverá ficar acima do nível do Mecanismo de entrada entre 20 e 30mm .

Engate a corrente ao mecanismo acionador conforme a altura necessária, e feche a tampa.

Instalação do Mecanismo Acionador Superior ou Acionador Lateral.



1

A. Soltar a porca plástica do mecanismo acionador.



3

D. Prenda-o, rosqueando a porca de fixação.

E. Engatar o mecanismo acionador a corrente, e em seguida fechar a tampa.



2

B. Inserir o Mecanismo Acionador no furo da tampa ou caixa acoplada. (Acionamento superior ou lateral)

C. Para o Mecanismo superior, utilizar a canopla prolongadora, se necessário para um melhor ajuste.

